TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝電気洗濯乾燥機 (家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 TW-G500L (ドア左開き) TW-G500R (ドア右開き)






もくじ

お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 42ページ





糸くずフィルター、乾燥フィルターのお手入れを



もっとしっかり乾燥したい 31ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 50ページ



脱水できない 53ページ

ドアがあかない 23ページ



その他のよくあるご質問 52ページ



ご使用の前に

安全上のご注意	4
各部のなまえ・付属品	8
一般家庭以外でご使用になるとき	9
操作パネルのみかた	10
洗濯物の準備	12
洗濯や乾燥できないもの/洗濯量の目安	
衣類のチェック/洗濯物の仕分けをする/洗濯物の入れかた	
洗濯のながれ	14
洗剤の入れかた	16
洗濯コースについて	18
ふろ水を使う	20
ふろ水用給水ホースの準備	
ふろ水用給水ホースの片付け/ふろ水設定のしかた	
ドアの開閉とドアロック	22
ドアの開閉/ドアロック表示/チャイルドロック	
運転中にドアをあけたいとき/ドアがあかないとき	

アイロンがけ用に軽く乾燥する(アイロン) 縮みにくくする(低温風仕上)/タイマー乾燥する(花粉除去/生乾き衣類の 運転コースと設定できる乾燥の仕上がり 洗濯更転のコース 乾燥する		洗濯・乾燥する	24
アイロンがけ用に軽く乾燥する (アイロン) 縮みにくくする (低温風仕上) /タイマー乾燥する (花粉除去/生乾き衣類(運転コースと設定できる乾燥の仕上がり 洗濯する		洗乾運転のコース	
### ### ### ### #####################		乾燥の仕上がりを変える	26
 連転コースと設定できる乾燥の仕上がり 洗濯する 洗濯運転のコース 乾燥する たプイマークの衣類を洗濯する(「ドライ」コース) 洗濯できるもの/洗濯物の入れかた/干しかた 毛布を洗う(「毛布」コース) 毛布の入れかた/3kg以上の毛布を洗濯するとき 衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース) デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース) 洗い/すすぎ/脱水の個別運転 脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース) 洗濯・乾燥運転を予約する 		アイロンがけ用に軽く乾燥する(アイロン)	
 洗濯する た深運転のコース 乾燥する た を燥運転のコース ドライマークの衣類を洗濯する(「ドライ」コース) 洗濯できるもの/洗濯物の入れかた/干しかた 毛布を洗う(「毛布」コース) 毛布の入れかた/3kg以上の毛布を洗濯するとき 衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース) デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース) 洗い/すすぎ/脱水の個別運転 脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース)… 洗濯・乾燥運転を予約する 		縮みにくくする(低温風仕上)/タイマー乾燥する(花粉除去/生乾き衣類の韓	乾燥)
使いた			
使いた		洗濯する	28
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		洗濯運転のコース	
いた ドライマークの衣類を洗濯する (「ドライ」コース)	庙	乾燥する	30
************************************		乾燥運転のコース	
 毛布を洗う(「毛布」コース)… 毛布の入れかた/3kg以上の毛布を洗濯するとき 衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース)… デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース)… 洗い/すすぎ/脱水の個別運転… 脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース)… 洗濯・乾燥運転を予約する… 	_	ドライマークの衣類を洗濯する(「ドライ」コース)	32
 毛布の入れかた/3kg以上の毛布を洗濯するとき 衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース) デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース) 洗い/すすぎ/脱水の個別運転 脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース) 洗濯・乾燥運転を予約する 	か	洗濯できるもの/洗濯物の入れかた/干しかた	
 毛布の入れかた/3kg以上の毛布を洗濯するとき 衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース) デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース) 洗い/すすぎ/脱水の個別運転 脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース) 洗濯・乾燥運転を予約する 	t :-	毛布を洗う(「毛布」コース)	34
デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース)	-	毛布の入れかた/ 3kg以上の毛布を洗濯するとき	
洗い/すすぎ/脱水の個別運転		衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース)	36
洗い/すすぎ/脱水の個別運転		デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース)	37
脱水のみの運転ほか 自分でコースをつくる(「メモリー」コース) 洗濯・乾燥運転を予約する			
洗濯・乾燥運転を予約する			
		自分でコースをつくる(「メモリー」コース)	39
		洗濯・乾燥運転を予約する	40

必要なとき

お手入れ	42
運転後、毎回お手入れ/カビの発生を防ぐためのお手入れ/ドラムを乾燥する	
ドラムを洗う/汚れが目立ってきたらするお手入れ	
知っていると便利	48
洗い中の運転内容変更/すすぎをためすすぎだけにする(ためすすぎモード設定)	
乾燥運転するとブレーカーが落ちるとき/終了ブザー音を消す	
設定内容の初期化/水位を変更する/衣類にのりづけする/凍結のおそれがあるとき	:
衣類の仕上がりが気になるとき	50
よくあるご質問	52
こんな表示が出たら	58
コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容	60
別売部品	62
点字および操作音	63
仕様	63
保証とアフターサービス	64

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために安全に関する重大な内容を記載して います。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



"取り扱いを誤った場合、使用者が **整 生** 死亡、または重傷(*1)を負うこ とが想定される内容"を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が 軽傷(*2)を負うことが想定され るか、または物的損害(*3)の発 生が想定される内容"を示します。

- *1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温·低温)、感電、 骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけ が、やけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペット などにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示し ます。

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で指示します。



■は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。

指 示

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で指示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で指示します。

注意


⚠警告

据付け



は専用で

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを洗濯乾燥機 単独で使う





アース線の 故障や漏電のときに感電 接続を確認 するおそれがあります。 する アース線の取り付けは、 電気工事店または販売店 に相談してください。

か確認する





使用禁止

浴室など湿気の多い場所や風雨 にさらされる場所には設置しな い

感電や漏電による火災の原因となります。



排水不良でないことを確認する

アース線が取り付けられている

排水不良で本体が水に浸かる状態で使用 すると、漏電による火災や感電のおそれ があります。

衣類



引火物をドラムに入れたり、 近づけない

引火物禁止がプリン、灯油、ベンジン、シンナー、ア ルコールなど、引火性のあるものやそれ らの付着した洗濯物は絶対に入れたり近 づけないでください。

揮発したガス等に引火し、爆発や火災の 原因になります。



食用油、動植物系油、機械油、 ドライクリーニング油、美容オイ ル(エステ系ボディオイルなど)、 接着剤などが付着した衣類、ス ポンジ入りやポリプロピレン繊 維製の洗濯物は乾燥しない

油の酸化熱による自然発火や引火の原因にな ります。

電源プラグ・電源コード



電源プラグの刃および刃の取り 付け面に付着したほこりはよく ふき取る



ほこりが付着すると火災の原因になりま



電源プラグをぬれた手で抜き差 ししない

禁止

感電やけがをするおそれ があります。





電源プラグを根元まで差し込む 傷んだ電源コードや電源プラ グ、ゆるんだコンセントは使用 しない

感電、ショート、発火の原因になります。



電源コードを傷めない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加 工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 また、金属部にかけたり、重いものをのせ たり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因とな ります。

取扱い



子供など、取り扱いに不慣れな かたには使わせない



ドラム内に閉じ込められたり、やけど・ けがをするおそれがあります。



接触禁止

ドラムが完全に止まるまでは、 中の洗濯物に触らない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いて 大けがをするおそれがあります。特にお 子様には気を付けてください。

入浴中にふろ水給水はしない



火気禁止

プラスチック部には火気を近づ けない



万一の感電を防ぐためです。

給水禁止

お手入れ



お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを抜く感電やけがをするおそれがあります。

火災の原因になります。



水かけ禁止

本体各部に直接水をかけない 感電・ショートすることがあります。

その他



改造をしない 修理技術者以外の人は分解した り修理しない

修理は、お買い上げの販売店、または東芝生

活家電ご相談センターにご相談ください。

火災、感電、けがの原因となります。



煙が出ている、変なにおいがす るなどの異常がある場合は、電 源プラグを抜く

直ちに使用を中止し、修理を依頼してく ださい。



本体内部に水や異物がはいった場合は、電源プラグを抜く

火災や感電の原因になります。 直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。



⚠注意

据付けなど



据え付けを、お買い上げの販売店 または据付専門業者に依頼する

本体が重いので、けがをしたり、腰を痛 めたりするおそれがあります。



廃棄処分をするときは、ドアを 取りはずす

子供が閉じ込 められるおそ れがあります。



電源プラグ



電源プラグを抜くときに電源 コードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火するおそれがあ ります。



長期間で使用にならないときは 電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に なります。

取扱い



本体の上にのぼったり、物をの せたりしない

Fのり禁止 変形、破損、または運転時の振動により のせた物が落下し、けがをするおそれが あります。



本体底面から手足などを押し込 まない

押し込ま ない

けがをするおそれがあります。

洗剤



粉石けん (洗濯用石けん) を使用しない

固まって内部で詰まり、水もれして思わ ぬ被害を招くことがあります。



固まった洗剤を使用しない

固まりが内部で詰まり、水もれして思わ ぬ被害を招くことがあります。

ドア・ドラム



ドアを閉めるときに、衣類をは さまない

衣類の損傷や水もれ、故 はさまない 障の原因になります。



禁止

衣類を出し入れするときには、 ドアパッキンに無理な力を加え ない

ドアパッキンが変形し、水もれして思わ ぬ被害を招くことがあります。



使用する前に、ドアパッキン表 面に糸くずなど異物が付着して いないことを確認する

ドアの密着が確保できず、水もれして思 わぬ被害を招くことがあります。



接触禁止

乾燥中および乾燥終了直後はド ラム内をさわらない

高温になっており、やけどをするおそれが あります。

糸くずフィルター



糸くずフィルターを運転中に はずさない

水もれして思わぬ 被害を招くことが あります。





確認

糸くずフィルターを取り付ける 前に、パッキンが取り付けられ ていること、パッキン部や取り 付け台に糸くずなどが付着して いないことを確認する

糸くずフィルター部の密着が確保でき ず、水もれして思わぬ被害を招くことが あります。

衣類



防水性のシート、マット、衣類※、 水を通しにくい繊維製品は洗濯 や脱水・乾燥をしない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本 体、壁、床などの破損、衣類の損傷などの おそれがあります。

> ※ サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカ バー、ウェットスーツ、自転車・バイク・ 自動車カバーなど



マット類を洗濯や脱水・乾燥し ない

乾燥禁止

乾燥時にマットの樹脂が本体内部に付着 したり、ほかの衣類を汚すことがありま

素材によっては、化学変化による自己発 熱で自然発火の原因になります。



毛布洗い時に洗濯機用毛布洗い ネットを使用しない

脱水中に異常振動し、周囲の壁などを傷 つけたり、けがをするおそれがあります。



洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットでも 厚手でかたいものは、洗濯機で 洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、本 体、壁、床などの破損、衣類の損傷など のおそれがあります。

給水・ふろ水



運転の前に水栓を開いて、給水 ホース接続部分のゆるみや水も れのないことを確認する

ねじやホース接続などのゆるみがあると 水もれして思わぬ被害を招くことがあり



温水器 使用禁止

温水器からの温水を使用しない

本体の故障や思わぬ被害を招くことがあ ります。



ふろ水用給水ホースを浴槽の水 位面が本体より高い位置で使用 しない

サイフォン現象に より、ポンプ運転が 終わっても水が出 続け、床をぬらして 思わぬ被害を招く ことがあります。

ます。



ふろ水用給水ホースを浴槽に入 れたまま、ふろ水用給水継手を はずさない

禁止


サイフォン現象により、ホースから水が出 続け、床をぬらしたりして思わぬ被害を招 くことがあります。

浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、 水が出終わったあとに、ふろ水用給水継 手をはずしてください。

ホースの残水はよく抜いてください。

各部のなまえ・付属品

TW-G500Rは、オープンボタンが左側、ドアが右開きになります。



※ドラムを手で回したり、ゆらしたりすると水の音がします。 これは、脱水時にバランスを取るために入っている液の音で、ドラム内に水が残っているわけでは ありません。



一般家庭以外でご使用になるとき

理容院や美容院、また、寮や病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した 衣類を乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。 この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。 お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

操作パネルのみかた

時間・洗剤量表示

- ●「現在時刻」「運転終了予約時刻」「運転残り時間(目安)」「洗剤量(目安)」「残り時間見直し中」「運転中に生じた不具合」を表示します。
- → P.11 「現在時刻を合わせる」
- → P.16 「洗剤の入れかた」
- → P.58「こんな表示が出たら」

表示例:



運転残り時間が「2 時間40分」であるこ とを表しています。

TO SHIBA

[88]

乾燥

レターお掃除 容量オーバー ソフトキープ 冷却中

(すすぎ)(脱水

分注水 🔓

● 運転残り時間を見直しているときは、「見 直し中」「残り(分)」ランプが点滅します。



水位

おしらせ表示

- ●「ソフトキープ」「洗濯機の状態」などを表示します。
 - → P15 「ソフトキープってなに?」
 - → P.58 「こんな表示が出たら |
- フィルターお手入れの時期(目安)を 「フィルターお掃除」ランプ点滅でおしら せします。
- → P.42 「お手入れ |

乾燥の内容を変える

- 乾燥の仕上がりや乾燥時間を切り替えます。選んだ内容のランプが点灯します。
- 乾燥運転中は行程ランプが点滅します。
 - → P.26 「乾燥の仕上がりを変える |
- → P.39 「自分でコースをつくる」

漂 準 軽い汚れ メモリー fブザブ 念入り 柔らか

少量 除菌脱水 ドライ 毛 布 ソフト乾燥 槽クリーン

スタート/一時停止

ボタンを押して、運転のスタートや一時停止(洗濯物の追加や取り出しなど)をします。

ダイヤル

- ●「コースの選択」「洗い時間」「すすぎ回数」 「脱水時間」「乾燥の仕上がり」「運転終了 予約時間」「現在時刻の設定」ができます。
- 右に回すと増え、左に回すと減ります。



スタート

一時停止





電源

- 電源の入・切をします。
- 運転が終わって約15秒後、または電源を 入れたまま約10分間放置すると、自動的 に電源が切れます(オートパワーオフ)。

ドアロック

- 「アロック」 点灯しているとき、ドアはロック されているため開きません。
- (ドアロック) 消灯しているとき、ドアを開くことができます。



洗濯の内容を変える

- ●「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせや 時間・回数などの内容を切り替えます。
- 運転中の行程ランプが点滅し、残りの行程 ランプが点灯します。
 - → P.38 「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」
 - → P.39 「自分でコースをつくる |

水位を変える → P.48

- 水位を切り替えます。
- ●「自動」のときは、洗濯量に合わせて水位 を自動設定します。
- ボタンを押すと、選んだ水位のランプが点 灯します。

予約をする → P.40

洗い すすぎ1

予約

● 運転の予約をします。

ふろ水

ふろ水

- 運転終了時刻を10分単位で24時間後まで設定できます。
- 前回設定した運転終了時刻を記憶しています

ふろ水を使う → P.20

- ふろ水利用の設定や取消しをします。
- ボタンを押すと、ふろ水を使う行程が順に 点灯します。

運転内容を選ぶ→P.18

- 運転内容(「洗濯」「洗乾」「乾燥」)を切り 替えます。選んだ運転内容のランプが点灯 します。
- ダイヤルを回してコースを選びます。
- 工場出荷時は、「洗乾」が設定されています。「洗濯」運転をして、次回電源を入れると「洗濯」の設定になります。

◆現在時刻を合わせる

以下の手順で現在時刻を合わせます。

①(予約)を押しながら電源を入れる



ブザーが「ピピピッ」と鳴り、 時計表示が点滅します。

② を回して現在時刻に合わせる



右に回すと時刻が進み、左に 回すと戻ります(1分単位)。 時間は24時間表示です。

③ スタート を押る



ブザーが「ピー」と鳴り、時 計表示が点灯に変わると、時 刻合わせは完了です。

10 ^{灯します。}

洗濯物の準備

チェック しましょう!

洗濯や乾燥できないもの

「安全上のご注意 | (→ P.4) にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。

◆洗濯も乾燥もできません

型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることがあります。









皮革製品、皮革・羽 毛、毛皮など装飾の あるもの

絹、レーヨン(ポリノ ジック含む)、キュプ ラ、およびその混紡品

スーツ、ジャケット、コー ト、ネクタイなど型くず れしいやすいもの

座布団、まくら、ふとん など、わたやウレタン(ス ポンジ類)を使ったもの

その他

- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)されているもの
- ちりめんなど強くよじった糸(強撚糸)を使ったもの
- エンボス(布に凸凹の模様をつける)加工、シワ加工されているもの
- ベルベット、別珍など
- 和服、和装小物
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足 10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類やペットの毛が付着した衣類・敷物など
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

◆乾燥できません















タンブラー乾燥は おさけください

回転ドラム式で衣類乾 燥をしないでください

上図のような絵表示のあるもの

の装飾があるも ストッキング* の、新合繊(招極 細繊維)の衣類

レースや刺繍など タイツ、

ウールなど の獣毛製品 とその混紡 製品

のりづけ した衣類

※印の衣類は「ソフト乾燥」コース (→ P.37) で乾燥できるものもあります。

- マット類やペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口がつまり、性能が低下する原因にな
- 洗濯キャップ (→ P.62) は乾燥中には使用できません。

洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例:シーツ4枚(約2.0kg)以下/バスタオル7枚(約2.1kg)以下
- 洗濯のみの例: シーツ9枚(約4.5kg)以下/レースのカーテン6枚(約4.0kg)以下/バスタオル14枚(約 4.2kg) 以下

衣類のチェック

衣類を傷めたり、洗濯機故障の原因になったりする場合があります。衣類のチェックをしてください。











ひもなどは結び、 ファスナーは閉める

つまようじ、ヘアピン、 硬貨などを取り除く (ポケットの中もチェック)

砂、髪の毛、ペット の毛は取り除く

毛玉や毛羽立ちの 気になるものは裏 返す


洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いし てください。

- ◆汚れのひどいものは前処理しておく
 - エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- しみ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。 血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからしみ汚れの処理をしてください。
- 泥よごれは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってもみ洗いしておきます。
- ◆デリケートな下着や小物はネットに入れる

ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください。 その他ランジェリー、ストッキング、小物類は市販の洗濯ネットに入れてください。



洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。



洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄り を直すために運転時間が長くなったり、大きく振 動したりするため運転を止めてしまうことがあり

次のことに注意してください。

- 1 枚だけでもかさばるシーツやジーンズは、ほ かの洗濯物と一緒に洗濯するか、「少量」コー スで洗濯してください。
- 洗濯ネットに洗濯物を詰め込みすぎず、できる だけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯して ください。

◆洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安ラベル」を目安 にしてください。








◆洗濯物を傷めないために

洗濯物はドラム前面にある バランスリングよりも奥に 入れてください。



バランスリング

洗濯のながれ

ソフトキープ 準備 すすぎ 1 (シャワーすすぎ) すすぎ2 (ためすすぎ) 洗い 脱水 乾燥 運転中はドアロック 運転中はドアロック 洗濯物の仕分け たたき洗いと 排水して脱水 ドラムを低速で 排水して脱水 設定水位まで給 排水して脱水 ヒーターを入れ ドラムを回転し 5分おきにドラ と前処理 もみ洗いをくり 回転させながら 水し、ドラムを ながら高速回転 ながら乾燥 ム回転をくり返 返す 回転してすすぎ 給水してすすぎ で乾燥 洗濯物にあ 5 洗濯液を循環させ この行程を2回くり返します。 柔軟仕上剤が投入 洗濯物を取り出すま た運転内容を選ぶ て、少ない水量で洗 洗濯物の容量によっては、シャワー されます。 で約3時間実施され います。 すすぎがためすすぎになります。 ます。 ドアロック 終了 洗濯だけする → P.28 ドアロック 洗乾 洗濯から乾燥までする → P.24 吃燥だけする→P.30

◆粉石けん(洗濯用石けん)は使え るの?

粉石けんは固まりやすいため、洗濯機内部で詰 まり、水もれなどをおこすおそれがありますの で使わないでください。

◆運転途中で、残り時間表示が変わ るのはなぜ?

洗濯時間が長くなったり、表示時間が途中で変 わったりする原因には、次のようなものがあり ます。

- 水道水の給水量が毎分 12Lよりも少ないと き/排水に時間がかかるとき
- 脱水や乾燥で洗濯物が片寄ったとき → P.15 「脱水中なのに給水するのはなぜ? |
- 洗い運転中に多量の泡が発生したとき

◆ゆらゆらすすぎってなに?

洗い運転中に泡が多量に発生した場合は、脱水 の前に、洗い運転中に出た泡を水に溶かして、 すすぎの効率を良くします。



ドラムをゆっくり回転

泡を溶かす

•••◆泡センサーってなに?

洗い運転中に出る泡をチェックする機能です。 泡が多量に発生すると自動的に排出します。



◆脱水中なのに給水するのはなぜ?

脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が 大きくなって脱水できなくなるので、片寄りを直 すために給水 (排水) をします。

また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ド ラム内の泡を流すために給水(排水)をします。



運転が止まる

片寄りを修正

運転

◆ソフトキープってなに?

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを 少なくするためのもので、乾燥運転が終わって も衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が

「5分休止 | → 「30秒ドラム回転 | を繰り返し、 最大で3時間まで運転します。



❤ おしらせ ● 洗い・すすぎのとき、Ag ⁺イオンが溶け出した循環水のシャワーで衣類を**抗菌コー** 抗菌について●試験依頼先/(財)日本紡績検査協会●試験方法/ JIS L1902に基づく菌液吸収法●抗菌方法/銀イオンによる●3回洗浄後による 測定●対象部分/ドラム内の衣類・試験結果/菌の減少率99%以上

洗剤の入れかた

◆洗剤投入ケース

- 洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時、柔軟仕上剤は「最終すすぎ」の給水時に自動投入されます。
- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤が残ることがありますので、洗剤投入後は、しっかりと閉めてください。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

洗剤に固まりがある場合は使 用しないでください。洗剤の 固まりが内部で詰まると水も れするおそれがあります。



粉末合成洗剤

洗剤残りを防ぐために

- ケースがぬれている場合は、乾いた布でよく ふいてください。
- 給水量が少ない(毎分5L以下)ご家庭では、 十分に水で溶かしてから入れてください。

酸素系粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に入れてください。 使用量の目安:約11g(水30Lに対し10g使 用のもの)

液体洗剤・液体漂白剤

液体合成洗剤


- 漂白剤と同時に使用するときは「粉末漂白剤」 の使用をおすすめします。液体漂白剤と同時に 使用するときは、液体洗剤を「粉末洗剤投入部」 へ入れて、すぐに運転してください。
- 予約時には液体漂白剤と同時に使用しないでく ださい。すぐに流れ出てしまい、衣類色落ちの 原因になります。
- ※冬季など、温度が低いときは、30℃前後のぬる ま湯500mlに溶かして、「粉末合成洗剤投入部 | に入れてください。

液体中性洗剤

使用量の目安:約36ml(水30Lに対し40ml使 用のもの)

酸素系液体漂白剤

※「塩素系」漂白剤は使わないでください。漂白 剤が直接衣類に付くと、衣類が変色することが



- ♥ **お願い** ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤が付いたときは、すぐにふき取ってくだ。 さい。放置しておくと割れることがあります。
 - 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、ふき取るか取りはずして掃除をしてくだ さい。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります (→ P.46)。

洗濯物を入れて コースを選び、

スタートボタンを押すと





約1.0杯

洗濯機が洗濯量を はかり

洗剤量(目安)を 表示します。

下の表を目安に 洗剤を入れる

◆洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し20gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン(約47g/杯)が基準です。 「軽い汚れ」コースの場合は()内を目安にしてください。 液体中性洗剤の使用量は「ドライマークの衣類を洗濯する(「ドライ」コース)」(→ P.32) をご覧ください。

	=	コンパクト	一合成洗剤	il	柔軟	次仕上剤		秦系	
	粉	末	液	体			液体漂白剤		
						9			
	00.	水30L		05.		DLに対し	水30L		
	20g	25g -	24g	25g	7ml	10ml	20ml	40ml	
洗剤量表示	トップ 消臭ブルーダイヤ バイオEX アタック高活性	ニュービーズ	イオンパワーご	ブレッシュジェル ドールド	ふんわりソフラン ハミング	しわすっきりソフラン	手間無しブライトスーパー とメパワー	手間無しブライトワイドハイター	
「標準」「軽い汚れ」 コース コース	7 7 E 7 E X		ジェル	シェ ル	ン ン	ファン	フィトー	フィト	
*************************************	約 44 g (約 22 g)	約 56 g (約 28 g)	約 53 g (約 27 g)	約 56 g (約 28 g)					
9.9 — 洗濯量6kg以下	約 41 g	約 51 g	約 48 g	約 51 g	約 18 m	il 約 26 ml	約 20 ml	約 40 ml	
0.8 0.4 洗濯量5kg以下	約 37 g (約 19 g)	約 46 g (約 23 g)	約 43 g (約 22 g)	約 46 g (約 23 g)					
一 洗濯量 4kg以下	約 33 g	約 42 g	約 37 g	約 42 g	約 13 m	ıl 約 19 ml	約 15 ml	約 30 ml	
0.5 洗濯量3kg以下	約 28 g (約 15 g)	約 35 g (約 19 g)	約 32 g (約 16 g)	約 35 g (約 19 g)	(内) [3 [[]	III	иј (С) (Си	жy ЭО ПП	
0.5 洗濯量2kg以下	約 22 g	約 28 g	約 27 g	約 28 g	約 9 ml	約 13 ml	約 10 ml	約 20 ml	
10.4 10.2 洗濯量 1 kg以下	約 19 g (約 11 g)	約 23 g (約 14 g)	約 22 g (約 11 g)	約 23 g (約 14 g)	W 3 31111	111 C1 64	ווווסון פייי	小3 20 1111	

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- 良くすすげない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、 洗剤は入れすぎないでください。

予約

→ P.40

設定可

設定可

ただし、設定の

内容による

設定可

のみ

洗濯コースについて

• 洗濯 • 洗乾 (• 乾燥) 洗濯物の種類 こんなときに コース ふろ水 乾燥の種類 → P.28 → P.24 → P.20 → P.26 → P.30 日常の洗濯 標準 **9.0**kgまで **6.0**kgまで **6.0**kgまで 普段の衣類 Tシャツ、ワイシャツ、タオル、下 着、パジャマ、くつしたなど 乾燥自動 ・アイロン 軽い汚れの衣類 軽い汚れ **6.0**kgまで **6.0**kgまで ・低温風仕上 ・タイマー 73 しっかり洗う ザブザブ 2.0kgまで **2.0**kgまで 柔らかく仕上げる 柔らか **4.5**kgまで 設定可 乾燥自動* 汚れの多い衣類 念入り **9.0**kgまで **6.0**kgまで **6.0**kgまで ・アイロン 厚手の衣類 ・低温風仕上 ・タイマー ※乾燥運転の 少量の衣類 少量 **2.0**kgまで **2.0**kgまで ときは「乾燥 自動」のみ 洗濯物の除菌 除菌脱水 **6.0**kgまで ・乾燥自動 自分のコースを メモリー アイロン **9.0**kgまで **6.0**kgまで **6.0**kgまで ・低温風仕上 つくる → P.39 タイマー デリケートな衣類 ドライ やさしく洗う **1.5**kgまで → P.32 スラックス、スカート、ブラウス、 ランジェリー、セーター、学生服 ソフト乾燥 やさしく乾燥する **0.4**kgまで ・タイマー など → P.37 焼肉、タバコ、防虫剤などの ソフト乾燥(除菌消臭) 除菌・消臭する **1.0**kgまで ・タイマー ニオイがついてしまった衣類 → P.36 毛布 4の表示がある 毛布の洗濯 **4.7**kgまで **3.0**kgまで **3.0**kgまで 設定可 乾燥自動 → P.34 設定可 ドラムの黒カビを 槽クリーン ドラムのお手入れ 槽洗浄 槽洗浄乾燥 槽乾燥 槽洗浄の洗い ふせぐ・除去する → P.45

ふろ水を使う

ふろ水用給水ホースの準備

本体のふろ水給水口のキャップをは ずし、ふろ水給水用継手を確実に差 し込む



上に引っ張っても抜 けないことを確認し てください。


ふろ水用給水ホースを伸ばし、長さ を調節する

> 給水中は水の重さでホースが垂れ下がるため、長めに伸ば してください。

> 付属のホースが短い場合は、別売の「ふろ水用給水ホース (7m)」(→ P.62) をご利用ください。

ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さが [1.5m以下] になるようにしてください。



◆ふろ水を正しく給水する ために守ってください

巻いたり、たるませたりしない



とがったところでこすらない



扉などではさまない



ドアにはさんだり、無理に引っ張った り、ふんだりしてホースに穴があく と給水できなくなることがあります。 ホースを傷めるおそれがある場合は、 別売の「保護スリーブ」(→ P.62) をご利用ください。

ふろ水用給水ホースの片付け

- ホースを浴槽から取り出す
- ふろ水給水用継手をはずしてホース 内の水を十分に抜き、ふろ水用ホー スかけにかける
- ●ふろ水用給水ホースのお手入れ → P.47
- ふろ水用ホースかけ → P.8

ふろ水設定のしかた

を回してコースを選ぶ

「ドライ」コースではふろ水設定できません。

を押して行程を選ぶ

すすぎ1 洗いだけ使う

洗いとすすぎ1に使う

- すすぎ回数が1回の運転で、ふろ水は利用できません。
- 「槽クリーン」コースでは、洗いだけにふろ水を利用で



◆ふろ水設定の解除

☞ を押すと、ふろ水ポンプが止まり、水道水からの給水に切り替わります。

◆ふろ水利用行程の変更

を押したあとでは変更できません。電源を入れなおし、設定を最初からやりなおしてください。

◆ ふろ水について

- 40℃以下のふろ水を使ってください。
- イオウの入ったふろ水は使わないでください。ドラムがさびることがあります。
- 入浴剤、浴室用洗剤が入ったふろ水の成分で、ドラムを傷めたり、衣類に色がついたりするおそれがあり ますので、入浴剤、浴室用洗剤の取扱説明書に従ってください。
- トラム式洗濯乾燥機は従来の洗濯機に比べ、ふろ水の使用水量が少なくなっています(→ P.55)。

◆ふろ水を利用したときの洗濯行程

例:「標準」コース ふろ水

ふろ水利用:洗いとすすぎ1

ふろ水利用:洗いだけ

洗い

洗い

脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ

ためすすぎ

ためすすぎ

脱水

※すすぎにふろ水を利用すると、ためすすぎになります。

→ おしらせ ● 給水中にふろ水がなくなると、水道水を給水します。


脱水

ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへの呼び水と、水栓あけ忘れ確認のために、水道水を約15秒~45秒給水

初めて使用する場合、または衣類が少ない場合は、ポンプが動作する前に給水がとまることがあります。 ふろ水ポンプが運転を始めてからふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉



オープンボタン

押すとドアが開きます。

ドアの中央右側(TW-G500Rは左側)を押して、 「バチン」と音がするまで確実に閉めてください。

ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。 ドアロックの状態は、操作パネル (→ P.10) のドアロック表示で確認できます。

- ドアロック 点灯時 ドアロックされているため、あけるこ とはできません。
- ●(ドアロック) 消灯時 ドアロックは解除されているのであけ られます。



チャイルドロック

子供がドラム内に閉じこめられるのを防ぐために、チャイルドロック(強制的にドアロック)できます。 チャイルドロックはいつでも設定、解除できます。

(予約) 押しながら、(スター) を押す



設定が完了すると、ブザーが「ピピピッ」となりま す。ドアロック表示が点灯し、操作パネルの表示部に [チャイルドロック] と表示されます。

チャイルドロックの解除 は、設定と同じ操作をし ます。

設定が解除されると、ブザーが 「ピーピピッ」と鳴ります。

運転中にドアをあけたいとき



(291) を押して運転を一時停止する

ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができま

運転を再開するときは、ドアを閉めて^(スター)を押します。

- **~ おしらせ** 運転中にドアをあけると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれたりする ことがあります。このようなときはタオルで受けてください。
 - 乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがありますので、「タイマー乾燥」 (→ P.27) で追加乾燥してください。

ドアがあかないとき

◆電源が入っているとき

(切)→(人) で電源を入れなおし、ドアロック表示が 消灯したらドアをあけます。

◆電源が切れているとき

(A) を押して電源を入れ、ドアロック表示が消灯し たらドアをあけます。

運転中に電源を切ったり、停電したりするとドア がロックされたままになります。

◆予約待機中のとき

予約待機中はドアをあけることができません。 ドアをあけるときは、(y)→(λ) で電源を入れなお し、ドアロック表示が消灯するのを待ちます。電 源を入れなおすと、予約は解除されますので、再度 予約設定が必要です。

◆ドアロック表示が消灯しているのに あかないとき

→ P.53 「よくあるご質問」 「ドアがあかない」

◆[槽内水あり] が点滅している

ドラム内の水位が高いため、ドアロックされてい ます。以下の手順で排水してからドアをあけます。

- ① (切)→(入) で電源を入れなおす
- ②(・洗濯)を押して[標準] コースを選ぶ
- ③ (_{脱水})→ (スタート) を押す
- ④ ドラムが回り始めたら(ペット)を押す
- ⑤ ドアロック表示が消灯したらドアをあける

◆ [冷却中] が点滅している

乾燥運転中でドラム内の温度が高く、送風運転 (10分~30分) しているためドアロックされ ています。ドラム内の冷却が終わり、ドアロッ ク表示が消灯したらドアをあけます。

送風時間は室温などの条件によって変わります。


◆ [チャイルドロック] が点灯している

チャイルドロックを解除してからドアをあけま す。→ P.22 「チャイルドロック」



使 Ü か た

洗濯・乾燥する



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

を押す


を回してコースを選ぶ



選んだコース名ランプが点灯しま す。

を押す スタートー時停止







洗剤量(目安)が 表示されます。

表示を目安に洗剤を入れる



洗剤量が表示されてか ら1分後に給水が始ま ります。

→ P.16 「洗剤の入れかた |

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転をしていても、ドアをあけることができます。 → P.15

(乾燥)で、乾燥の仕上がりが 選べます

- →P.26「乾燥の仕上がりを変 えるし
- ●普段の衣類
 - → 乾燥白動
- ●縮みの気になる衣類
 - → 低温風仕上
- ●アイロンがけする衣類 → アイロン
- ●乾燥時間を設定する
 - → タイマー乾燥

ふるがで、ふろ水の設定がで きます

- →P.20 「ふろ水を使う |
- 洗いだけに使う
 - →洗い すすぎ1
- 洗いとすすぎ 1 回目に使う
- ※すすぎ回数が1回の運転では、 「すすぎ1」は選べません。
- 給水が始まる前に洗剤を入れ、 洗剤投入ケースをしっかり閉 めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了 までの残り時間(目安)が表 示されます。

洗乾運転のコース



コース*

標準

洗濯乾燥 できる容量

6.0kg

以下

ふろ水

乾燥の 仕上がり

普段の洗濯に

軽い汚れの

洗濯物に

洗濯物に





軽い汚れ

6.0kg 以下

ひどい汚れの

洗い・すすぎ・乾燥を

念入りにしたい洗濯物

少量の洗濯物や厚手

のものの分け洗い、大

きい1枚ものの洗濯に

毛布の洗濯・乾燥に

厚手の洗濯物に



ザブザブ

2.0kg 以下

念入り

6.0kg

以下

2.0kg

以下

以下

·乾燥自動

- ・低温風仕上 ・アイロン
- ・タイマー
- 設定可

自分でコースをつくりたいときに

メモリー → P.39

少量

6.0kg

3.0kg

乾燥自動

ドラムのお手入れをするときに

槽クリーン → P.45

毛布

→ P.34

洗いのみ 設定可

※ コース内容の詳細は、「コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容」をご覧ください(→ P.60)。

◆洗濯物を追加したいとき/取り出したいとき


スタート後はドアロック (→ P.22) されています。 [一時停止]を押して運転を一時停止し、ドアをあけて洗濯物の追加/取り出しをします。 → P.23 「運転中にドアをあけたいとき」


◆運転内容を変更したいとき(洗い中)

洗い中は運転内容を変更することができます。 変更できる内容は、設定によって変わります。 → P.48 「洗い中の運転内容変更 |



乾燥の仕上がりを変える






を押す

を回して乾燥の仕上がりを 設定する

選んだ乾燥の仕上りが点灯します。





アイロンがけ用に軽く乾燥する(アイロン)

乾き具合を低く設定してあるので、シワがつきにくくなります。

乾燥できる量:6.0kg以下 ● 乾燥時間の目安:40~170分

◆追加乾燥

[アイロン]に設定した乾燥運転が終了したら、アイロンがけしたい衣類だけを取り出したあと、残りの衣類 を追加乾燥することができます。


追加乾燥しない場合は、乾燥運転が終了したら、衣類を取り出して電源を切ってください。



乾燥運転終了



アイロンがけしたい衣類を取り 出してドアを閉めると、追加乾 燥時間の目安が表示されます。



※追加乾燥しない場合は、 衣類を取り出し、電源を 切ってください。

縮みにくくする(低温風仕上)

乾き具合を「乾燥自動」に比べて低く設定してあるので、乾きすぎによる縮みを防ぎます。

乾燥できる量:3.0kg以下

乾燥時間の目安:80~250分

タイマー乾燥する(花粉除去/生乾き衣類の乾燥)

自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥、衣類の花粉除去などに最適です。 タイマー乾燥は、10分~90分まで10分単位で設定できます。

● 乾燥できる量: 6.0kg以下/花粉除去は4.5kg以下

◆花粉除去

10分のタイマー乾燥で、乾いた衣類に付着した花粉を落とすことが出来ます



❤️ おしらせ ● 少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くな ることがあります。


運転コースと設定できる乾燥の仕上がり

	コース	低温風仕上	アイロン	タイマー
	標準	0	\circ	0
	軽い汚れ	0	\bigcirc	0
	ザブザブ	0	\bigcirc	0
洗濯乾燥	念入り	0	\circ	0
• 洗乾	少量	0	\circ	0
	メモリー	0	\circ	0
	毛布	×	×	×
	槽クリーン	×	×	×
	標準	0	\circ	0
	念入り	×	×	×
乾燥	メモリー	0	\circ	0
• <u>乾燥</u>	ソフト乾燥	×	×	0
	ソフト乾燥(除菌消臭)	×	×	0
	毛布	×	×	×
	槽クリーン	×	×	×



学 おしらせ ● 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありま すが、異常ではありません。水滴をふき取ってください(床面を含む)。

洗濯する



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。





洗濯)を押す


を回してコースを選ぶ



選んだコース名ランプが点灯しま す。

スタート を押す







洗剤量(目安)が 表示されます。

表示を目安に洗剤を入れる



洗剤量が表示されてか ら1分後に給水が始ま ります。

→ P.16 「洗剤の入れかた |

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 手順 1 で「カビプロテクト」運転を設定していると、続けて「カ ビプロテクト」運転が始まります。→ P.44

(・^{洗濯)}長押しで、「カビプ ロテクト」運転が設定で きます

→P.44「ドラムの乾燥を洗濯後 に自動運転する|

ふる水の設定がで きます

- → P.20 「ふろ水を使う」
- 洗いだけに使う
 - →洗い すすぎ1
- 洗いとすすぎ 1 回目に使う
- ※すすぎ回数が1回の運転では、 「すすぎ1」は選べません。
- 給水が始まる前に洗剤を入れ、 洗剤投入ケースをしっかり閉 めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了 までの残り時間(目安)が表 示されます。
- 運転中に洗濯物の追加・取り 出しをしたいとき → P.25 「洗濯物を追加した
- いとき/取り出したいとき」
- 運転内容を変更したいとき → P.48 「洗い中の運転内容 変更|

洗濯運転のコース

洗濯 コース*1 こんなときに ふろ水 できる容量 **9.0**kg 普段の洗濯に 標準 以下 **6.0**kg 軽い汚れ 軽い汚れの洗濯物に 以下 **2.0**kg ザブザブ ひどい汚れの洗濯物に 以下 洗い・すすぎを念入りに **9.0**kg 念入り したい洗濯物に 以下 設定可 タオルなど、ゴワゴワ 柔らか^{※3} **4.5**kg の気になる衣類を柔ら かく仕上げたいときに 以下 少量の洗濯物や厚手の 少量**3 **2.0**kg ものの分け洗い、大きい 以下 1枚ものの洗濯に 除菌脱水※2 洗濯物の除菌をしたい **6.0**kg ときに 以下 メモリー **9.0**kg 自分でコースをつくりたいときに → P.39 以下 ドライマークや手洗いマークのついた ドライ **1.5**kg 衣類の洗濯に → P.32 以下 毛布 **4.7**kg 設定可 毛布の洗濯に → P.34 以下

※ 1 コース内容の詳細は、「コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容」をご覧ください(→ P.60)。

槽クリーン

→ P.45


- ※2 加熱脱水のあと、洗濯物を温めて除菌します。加熱するため、傷みやすい衣類、縮みやすい衣類はさけて ください。色落ちしやすい衣類は加熱するとさらに色落ちしやすくなるため、ほかの衣類と一緒にしない 除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での減 南率測定法●除南方法/温風加熱方式●対象部分/ドラム内の衣類●試験結果/南の減少率99%以上
- ※3 最終の脱水時に「ほぐし」と「送風運転」を行います。

ドラムのお手入れをするときに

洗いのみ

設定可

乾燥する



準備

- 水道の水栓を開きます。**
- オープンボタンを押してドアをあけ、脱水した洗濯物をほぐし て入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

を押す

を回してコースを選ぶ



選んだコース名ランプが点灯しま す。

を押す スタート



約1~4分間ドラ ムが回転して洗濯 量をはかります。



残り時間(目安)が 表示されます。

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転をしていても、ドアをあけることができます。 → P.15
- きません。

合わせて 選べます!



(乾燥)で、乾燥の仕上がりが 選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変 える」

- ●普段の衣類
 - → 乾燥自動
- ●縮みの気になる衣類
- → 低温風仕上
- ●アイロンがけする衣類 → アイロン
- ●少量の衣類を乾燥したい[※] →タイマー乾燥
- ●生乾きの衣類を乾燥したい^{**} →タイマー乾燥
- ※タイマー乾燥以外に設定する と、乾燥時間が長くなること があります。
- 運転中に洗濯物の追加・取り 出しをしたいとき → P.25 「洗濯物を追加した いとき/取り出したいとき」

※水を使って冷却・除湿しているため、水栓が閉まっていると乾燥で

- **学 おしらせ** タイマー乾燥 10分で、乾いた衣類の花粉を取ることができます。 → P.27 「タイマー乾燥する (花粉除去/生乾き衣類の乾燥)」

乾燥運転のコース

こんなときに

コース*

乾燥 できる容量

乾燥の 仕上がり

普段着の乾燥に



標準

6.0kg 以下

乾燥自動 低温風仕上 ・アイロン ・タイマー

乾燥を念入りにしたい 洗濯物 厚手の洗濯物に





念入り

6.0kg 以下

·乾燥自動

自分でコースをつくりたいときに

メモリー → P.39

6.0kg 以下

乾燥自動 ・低温風仕上 ・アイロン タイマー

ドライマークのついた衣類や スニーカーなどの乾燥に

においや雑菌が気になるものに

ソフト乾燥 → P.37

ソフト乾燥

(除菌消臭)

→ P.36

0.4kg

以下

1.0kg

・タイマー

毛布の乾燥に

毛布 → P.34 **3.0**kg

乾燥自動

ドラムのお手入れをするときに

槽クリーン → P.45


※ コース内容の詳細は、「コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容」をご覧ください(→ P60)。



- **学 おしらせ** 次のような場合、衣類に湿り気が残ることがあります。 「タイマー乾燥」(→ P.27) で追加乾燥してください。
 - ・乾燥するとかさの増える衣類:タオル、化繊のワイシャツなど
 - ・エリもとやポケットなど、生地の厚いところ
 - ・生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
 - ・衣類の量が少ないとき:約500g以下
 - ・乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしたとき

♥ お願い ● 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。 これを防ぐために5回に1回程度、「ドライ」コースを運転してください。 水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。

ドライマークの衣類を洗濯する(「ドライ」コース)



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。



・洗濯)を押す

を回して「ドライ」を選ぶ

ふろ水は設定できません。

を押す



残り時間(目安)が表示され、 約1分後に給水が始まります。

洗剤投入ケースに液体中性洗剤や 柔軟仕上剤を入れる

> 給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり 閉めてください。

→ P.16 「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- できるだけ早く衣類を取り出し、形を整えて陰干ししてくださ

洗濯できる量


1.5kg以下

●衣類の重さの目安

セーター:約400g/枚 ブラウス:約200g/枚 ランジェリー:約100g/枚

液体中性洗剤使用量の目安

液体中性洗剤:約36ml (水30Lに対し40ml使用のもの)




※風合いよく仕上げるために、 柔軟仕上剤の使用をおすすめ します。

洗濯できるもの









ブラウス、シャツ、ランジェリー類 (ポリエステル、麻)



ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター・カーディガン類、 フリースの衣類

洗濯物の入れかた

- ①傷まないように裏返します。
- ② ドラムに入る大きさにたたみます。
- ③衣類の片寄りをふせぐために、平らになるように重ねて 置きます。
- ※ セーターなど、水を吸って重くなるようなものを 1 枚だ けで洗うと、脱水時の振動が大きくなり運転がストップ することがあります。バスタオルなどを一緒に入れて 洗濯してください。



干しかた

「ドライ」コースで洗濯した衣類は、陰干し(日陰での乾燥)にします。

- ①手のひらで軽くたたいてシワを伸ばす。
- ②形を整えて干す。
- ※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気を取ってください。







学生服などは、型くずれを防ぐため、 必ずハンガー干しをしてください。


セーターなどは平干ししてください。



- **〜 おしらせ** ●「ドライ」コースで洗濯したセーターなどは、「ソフト乾燥」コースで乾燥できるも のがあります。
 - → P.37 「デリケートな衣類を乾燥する」

使い かた

毛布を洗う(「毛布」コース)



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、毛布を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。





・洗濯)または(・洗乾)を押す




を回して「毛布」を選ぶ

ふろ水を利用することができます。 → P.20 「ふろ水を使う」









洗剤量(目安)が表示さ れ、約1分後に給水が始 まります。

表示を目安に液体洗剤を入れる

- 給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっ かり閉めてください。
- 給水開始と同時に、洗濯終了までの残り時間(目安) が表示されます。
 - → P.16 「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて毛布を取り出します。
- 洗濯乾燥運転のときは、ソフトキープ運転をしていますが、ド アをあけることができます。→ P.15

洗濯・乾燥できる毛布

● 40 表示のある化繊100% ー のマイヤー、タフト、織毛布。

洗濯できる量

- ●洗濯乾燥
- 3kg以下



140 × 200cm 以下

●洗濯

● 4.7kg以下 洗濯キャップ(別売)が必要 です。



180 × 230cm 以下

● 3kg以下



140 × 200cm 以下

洗濯・乾燥できない毛布

次のような毛布は、毛倒れした り、毛布を傷めたり、洗濯機故障 の原因になります。

- 純毛の毛布
- 雷気毛布
- ロングパイル (毛足 10mm以 上) の毛布

🌱 おしらせ

風合いよく仕上げるには、 柔軟仕上剤の使用をおすす めします。

毛布の入れかた


長いほうを2つ折り

①ゴミや糸くずなどを取り除いたあと、下図の ように折る



同じ方向に3つ折り

②毛布の両端が奥になるように、ドラム内で びょうぶ折り (4つ折り) にして入れる



● ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。 乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。 また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布がドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなく なることがあります。

3kg以上の毛布を洗濯するとき

- 必ず洗濯キャップ(別売部品 → P.62)を使用してください。洗濯キャップを使用しな いで運転すると、毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
- (・选葉) や (・호燥) をするときは、熱による変形のおそれがありますので、洗濯キャップは使用 しないでください。



◆洗濯キャップの取り付けかた

①洗濯キャップを曲げて、上 側から挿入する



③洗濯キャップを手前に引 き、ドラムの内側にあてる



②洗濯キャップの下側を変 形させて押し込む



④ すべてドラムにはいって いるか確認する

毛布をはさんでいないか、 キャップに手をかけてドラム がスムーズに動くかを確認し てください。



◆洗濯キャップの取りはずしかた

①洗濯キャップの下側を 持って、手前に引き上げる




②下側がはずれたら手前に 引き出す



- お願い 毛布はほかの洗濯物と一緒にせず、毛布だけで洗濯してください。
 - 小さいサイズ(100×140cm以下)の毛布は、ほかのシングルサイズの毛布と一緒に 洗濯してください。1枚だけで洗濯すると、脱水時にドラム内で片寄って振動が大きくな り運転がストップすることがあります。
 - 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしないでください。毛布に湿り気が残る 場合があります。

衣類を除菌消臭する(「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース)

ドラムをゆり動かし、温風で乾いた衣類の除菌や消臭をします。



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 除菌消臭する乾いた衣類を入れてドアを閉め、電源を入れます。



を回して「ソフト乾燥(除菌 消臭)」を選ぶ

乾燥 を押し、 を回して乾燥時間 を設定する

30分~90分まで(10分単位)、120分が設定できます。



運転終了はブザーでお知らせ


水栓を閉じ、ドアをあけて衣類を取り出します。

除菌消臭できる量

1.0kg以下

ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に 位置するように手でドラムを回 します。



- バッフル

乾燥時間の目安

- ニオイを消したいとき:30分
- 除菌したいとき:90分

操作パネルの表示







10分单位


[2H] = 120分

お願い ● 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。乾燥の前に取りはずしてください。

- **学 おしらせ** 除菌について●試験依頼先/(財)日本食品分析センター●試験方法/菌付着布での 滅菌率測定法●除菌方法/温風加熱方式●対象部分/ドラム内の衣類●試験結果/菌 の減少率99%以上
 - ニオイの種類や程度によっては、完全に消臭できない場合もあります。その場合は、 洗濯するか、ドライクリーニングに出すかしてください。

デリケートな衣類を乾燥する(「ソフト乾燥」コース)

ドラムをゆり動かして衣類をやさしく乾燥します。



準備


- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

乾燥を押す

を回して「ソフト乾燥(除菌 消臭)」を選ぶ

(乾燥) を押し、(23-1) を回して乾燥時間 を設定する

- 30分~90分まで(10分単位)、120分が設定できます。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時 間は変わります。



運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾きが足りないときは、上下を入れ換えてもう一度乾燥させて ください。

乾燥できる量

0.4kg以下

ドラムの位置

→ P.36 「衣類を除菌消臭する (「ソフト乾燥(除菌消臭)」コース)」

衣類の入れかた

- ●セーターなどの場合
- 十分に脱水し、そでが重なら ないようにたたんで入れる
- ※たたまないで 乾燥するとシ ワになります。



●スニーカー・ぬいぐるみなど の場合

十分に水気を切ってから表面 をタオルなどでふき取り、下 図のようにドラムに入れる






乾燥時間の目安

- 薄手のセーター:60分+60分*
- スニーカー/ぬいぐるみ:90分
- ※薄手のセーター 1 枚を乾燥さ せるときは、60分乾燥してか ら、上下を入れ換えて、もう一 度60分乾燥してください。

洗い/すすぎ/脱水の個別運転



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。





- (洗い (すすぎ) (脱水) の設定したい行程 ボタンを押す
- を回して行程の時間や回数を 設定する
 - → P.61 「各ボタンで切り替えできる内容」
- 3、4を繰り返し、運転内容を設定 する
- を押す
- 表示を目安に洗剤を入れる

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり 閉めてください。

→ P.16 「洗剤の入れかた」





こんなときに

- ●洗いのみ(洗濯物の分け洗い)
- (ホぃ) → 排水して終了
- ●洗いとすすぎ
- (洗い) (すすぎ) → 排水して終了
- ●洗いと脱水(のりづけ→ P.49)
 - 洗い(脱水)
- すすぎのみ

排水・脱水からはじまります。

- (すすぎ) → 排水して終了
- ●すすぎと脱水

排水・脱水からはじまります。

- (すすぎ) (脱水)
- 脱水のみ

排水からはじまります。




運転終了はブザーで お知らせ

● 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯 物を取り出します。

自分でコースをつくる(「メモリー」コース)

各運転「標準|コースの「洗い時間|「すすぎ回数|「脱水時間|「乾燥時間や仕上がり| を自分好みの内容に変 更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。設定内容は、運転終了時に記憶(メモリー)されます。



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- (・洗濯)、(・洗乾)または(・乾燥)を押して運転 内容を選ぶ
- を回して「メモリー」を選ぶ
- (洗い) (すすぎ) (脱水) (乾燥) の設定したい行程 ボタンを押す
- を回して行程内容を変更する
- 3、4を繰り返し、運転内容を設定 する
- スタートー時かを押す
- 表示を目安に洗剤を入れる

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾燥終了後は、ソフトキープ運転をしていますが、ドアをあけ ることができます。→ P.15


設定できる内容

- ●洗い
- 5分~30分まで1分単位で 設定できます。
- ●すすぎ
 - 1回~4回注水まで設定でき ます。
- ●脱水
- 1分~9分まで1分単位で設 定できます。
- ※洗乾運転の場合、「脱水」は 変更できません。
- ●乾燥
- 乾燥自動、低温風仕上、アイロ ン、10~90分(10分単位) が設定できます。
- ぶがで、ふろ水の設定ができます →P.20「ふろ水を使う |
- ふろ水設定の有無は記憶しま

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗 剤投入ケースをしっかり閉めて ください。

→ P.16 「洗剤の入れかた」

洗濯・乾燥運転を予約する



準備

- 水道の水栓を開きます。
- オープンボタンを押してドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- ・洗濯、・洗乾または・乾燥を押して予約 する運転内容を選ぶ
- を回してコースを選ぶ

選んだコース名ランプが点灯します。

(予約)を押し、(を回して運転終了 時刻を設定する



10分単位で24時間後まで設定 できます。

スタートー時度とを押す

表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量を約30秒間表示してから、現在時刻表示に戻りま

→ P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 洗乾、または乾燥の予約運転終了後はソフトキープ運転をして いますが、ドアをあけることができます。 → P.15

(乾燥)で、乾燥の仕上がりが 選べます

→P.26「乾燥の仕上がりを変 える

ふるめで、ふろ水の設定がで きます

→ P.20「ふろ水を使う」

洗剤投入時のお願い

- 洗剤を入れる前に乾いた布で よくふいてください。 洗剤投入ケースがぬれている と、洗剤がこびりついてしま い、運転開始時に洗剤がはい らないことがあります。
- 洗剤投入ケースにこびりつい た洗剤は、ふき取るか洗剤投 入ケースをはずして掃除して ください (→P.46)。 こびりついた洗剤が内部で詰 まり、水もれするおそれがあ ります。

予約設定中のパネル表示



現在時刻が表示され、予約ランプ が点滅しています。

予約できるコースと設定時間(目安)

コース	洗濯乾燥	洗濯	乾燥				
標準	8~24時間後	1.5~24時間後	8.5 ~ 24 時間後				
軽い汚れ	7.5 ~ 24 時間後	1.5~24時間後	_				
ザブザブ	9~24時間後	2~24時間後	_				
念入り	10~24時間後	2.5~24時間後	9.5 ~ 24 時間後				
柔らか	_	2~24時間後	_				
少量	8~24時間後	2~24時間後	_				
除菌脱水	_	3~24時間後	_				
毛布	7~24時間後	3~24時間後 5~24時間					
メモリー	設定内容によって異なります						

予約の確認・取消し・変更ほか

◆予約の確認

(予約)を押している間、予約内容を表示して確認することができます。

◆予約の取消し

電源を切って予約を取り消します。

◆予約の変更

電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

◆予約待機中にドアをあけたいとき

予約待機中はドアをあけることができません。 洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

- **~ おしらせ** ・ 水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了 時刻通りに終わらないことがあります。
 - 予約運転をすると、次回 (テッカ) を押したとき、前回設定した運転終了時刻が表示され ます。

お手入れ

お手入れは こまめに…

運転後、毎回お手入れ

● お手入れをしないと 「洗濯物に糸くずが付着する」 「排水に時間がかかる 」 「乾燥しない | 「乾燥時間が長くなる | などの不具合が生じます。

乾燥フィルター

① 乾燥フィルターを取りはずし、突起部を ③ 乾燥内部フィルターにたまった糸くずなど 持ってフィルターを開く






② フィルターの内側や外側にたまった糸くず などのゴミを柔らかい布などで取りのぞく 目詰まりしている場合は、水洗いし、よく乾か してください。





のゴミを柔らかい布などで取りのぞく



内側の格子部分も掃除する

④ 乾燥フィルターを元通りにセットする 「カチッ」と音がするまではめ込んでください。 きちんとはめ込まれていないと、「ころ」が表示 されて運転できません。




- **お願い** 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強くおさえたりしないで ください。フィルターが破れる原因になります。
 - フィルターが破れたまま運転すると、故障の原因になります。
 - 乾燥内部フィルターの格子部分に物を落とさないよう注意してください。本体内 部の水もれや異常音の原因になります。

ドアガラス面

● 水滴や泡、汚れがついていたら、柔らかい 布でふき取ってください。

ドアパッキン

- 表面に糸くずや水滴・汚れなどがついて いたら柔らかい布でふき取ってください。
- みぞにピンなどが異物がはいっていたら 取り除いてください。
- めくった裏側に水が残っていたら柔らか い布でふき取ってください。



糸くずフィルター

掃除する前に「脱水のみ」運転をして水を抜いてください。

→ P.38 「洗い/すすぎ/脱水の個別運転 |

表示部によりが表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム 内に多量の水が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必 ず桶などで水を受け、少しずつ水を抜いてください。

①残水を受ける容器を手前に置き、糸くず フィルターのツマミを少しずつ左に回し て残水を少しずつ抜く

水が出なくなるまで抜いてください。



※残水を止める場合は、ツマミを右へ回します。

②ツマミの△印が上向きになるまで左に回 し、糸くずフィルターを手前に引き出す




③糸くずなどのごみを取り除き、水洗いする




④ フィルター取り付け台や糸くずフィル ターのパッキン部分に付着した糸くずを 取り除く


糸くずが付着したまま取り付けると、水もれ などの原因になります。



⑤ツマミの△印と、フィルターが上向きの 状態で、フィルター取り付け台凹部に糸 くずフィルターを合わせて挿入する パッキンがついていることを確認してくださ



⑥止まるまでツマミを右に回し、本体側の △印と向き合っていることを確認する きちんとはめこまれていないと、 25 表示されて運転できません。




● パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招く ことがあります。

カビの発生を防ぐためのお手入れ

◆ドラムの乾燥を洗濯後に自動運転する(カビプロテクト)

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯運転の終了後自動的にドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさ えます。「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。



カビプロテクトの設定

スタート前に(・洗濯)を3秒間長押しする

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、「槽クリーン」が点滅します。 一度設定すると記憶され、次回からの洗濯運転は「カビプ ロテクトし設定になります。

洗濯終了

「カビプロテクト」が設定されていると、「槽クリーン」 が点滅します。

ドアをあけて洗濯物を取り出す

「槽クリーン」が点滅から点灯にかわります。 ※ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテ クト運転は行われません。

ドアを閉めて







ドラムが回転して衣類 残りをチェックします。

カビプロテクト運転の残 り時間が表示されます。

カビプロテクト運転中は、「槽クリーン」が点滅します。 ※ (%は) を押さなくても、ドアを閉めてから30分経過する と自動的にカビプロテクト運転を行います。

運転終了はブザーでお知らせ

• 水栓を閉じてください。

44

電源 (オートパワーカフ)



設定 (3秒間押す)

カビプロテクト運転しな いコースと設定

- コース:「除菌脱水」、「ドライ」
- 設定 :「洗いのみ」、「すすぎ のみ」、「脱水のみ」、 「洗い・すすぎ| 「洗い・ 脱水

予約運転の場合は…

予約された洗濯運転終了後、カビ プロテクト運転が行われます。

- 衣類が残っていると[容量オー バー]表示が点滅します。
- → P.59「こんな表示が出たら」
- ※[容量オーバー]が表示さ れたまま10分経過すると、 電源が切れます。

◆取り消しは…

- 洗濯前:(・洗濯)を約3秒間押す と、ブザーが「ピーピピッ」と 鳴ります。次回からカビプロ テクトなしで運転します。
- 洗濯中:(・洗濯)を押すと、ブザー が「ピッ」と鳴ります。今回 のみカビプロテクトなしで運 転します。

ドラムを乾燥する

◆1週間に1回のお手入れ

主に洗濯運転を利用されているかた(乾燥はあま り利用していないかた)は、本体内の黒カビ発生 をおさえるために、乾燥運転の「槽クリーン」コー スをおすすめします。洗濯運転後毎回「槽クリーン」 コースを運転したい場合は、「カビプロテクト」(→ P.44) の設定をおすすめします。

水道の水栓をあけて、電源を入れます。

・乾燥を押す

を回して 「槽クリーン」を選ぶ

を押す

衣類は入れないでください。

運転終了はブザーでお知らせ

• 水栓を閉じてください。

※水を使って冷却・除湿しているため、水栓が閉まっ ていると乾燥できません。

❤ おしらせ

● 運転条件によっては、コース終了時にドアや ドアパッキンに水が残ることがありますが、 異常ではありません。



ドラムを洗う

◆1ヶ月に1回のお手入れ

ドラムに汚れが付着すると、臭いや排水しにくい などの原因になることがあります。

また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を 汚すことがあるので、洗濯、または洗濯乾燥運転の 「槽クリーン」コースを運転してください。

水道の水栓をあけて、電源を入れます。

衣類専用の塩素系漂白剤 約300mlを直接ドラム に入れて、ドアを閉める

- 洗剤投入ケースには入れないでくださ い。あふれ出ることがあります。
- 衣類は入れないでください。
- ※汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の 代わりに、別売の洗濯槽クリーナー(塩 素系:部品コード 90004003) 1本 をご使用ください。
- 槽洗浄は(・洗濯)を押す 槽洗浄乾燥は(・洗乾)を押す

スタート を回して 「槽クリーン」を選ぶ

> 洗いにふろ水を利用することができます。 → P.20 「ふろ水を使う」

を押す

運転終了はブザーでお知らせ

水栓を閉じてください。

汚れが目立ってきたらするお手入れ

● 化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になり ますので、お手入れには使用しないでください。

洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたらお手入れしてください。 こびりついた洗剤をそのままにすると、固まったまま流れて洗濯機内部で詰まり、水もれするおそれがあり ます。

①洗剤投入ケースを手前に引き出し、○部 を押しながら引き抜く



②「柔軟仕上剤投入部」のカバーをはずす



③洗剤投入ケースと「柔軟仕上剤投入部」の カバーを洗い、乾いた布でふく カバーの筒の内側も洗ってください。

④「柔軟仕上剤投入部」にカバーを取り付 ける

カバーを取り付けずに運転すると、柔軟仕上 剤が投入されません。



⑤ 取り付けガイドに合わせて奥へ押し込む



ドラムのもらいさび

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。 金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが、万一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。 きれいな水が出るようになっ てから洗濯機を使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。
- 乾燥機用柔軟仕上剤(静電気防止剤)を使用した場合は、運転終了後、必ず取り出してください。

ドア/本体/操作パネル

乾いたやわらかい布でふいてください。


汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤を布にしみこませてふいてください。

操作パネルを先の尖ったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。

※ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟仕上剤、整髪料などが付着した場合は、すぐに ふき取ってください。放置しておくと、割れることがあります。

ふろ水用給水ホース

①ストレーナーを「左」へ回してはずす



②ストレーナーとフィルターに付着したゴ ミを水中で洗い落とす

フィルターが目詰まりしたときは、販売店で お買い求めください (→ P.62)。



③ネットに付着しているゴミを歯ブラシな どで掃除する

ネットを破ったり、取りはずしたりしないで ください。故障の原因になります。



④ フィルターは必ず大きい方(緑)をネッ ト側、小さい方(黒)をストレーナー側 に付けてストレーナーを「右」へ回して 取り付ける

・ホース内部のお手入れ

下図のように、ホースの中に水を流し込んで内部のゴミを洗い流して

※汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20ml入れて溶か し、約1時間その中にふろ水用給水ホースをつけ込んでから水洗い してください。




給水口(給水の出が悪くなったとき)

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。

- ①水栓を閉じ、電源を入れて(ステン)を押す
- ②残り時間表示後に電源を切り、本体側の ナットをゆるめてはずす



③フィルターを歯ブラシなどで掃除する フィルターがはずれないように注意してくだ



排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと水もれ や排水のエラー、悪臭の原因になります。定期的にお掃除することをおす すめします。



知っていると便利

設定: ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定が完了します。

「解除」: 設定を戻すときも設定するときと同じ操作を行ってください。 戻す設定をしたときは、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

【記憶】: 次に設定を変更するまで記憶しています。

洗い中の 運転内容変更 ① (スター) を押して運転を一時停止する

- ② 運転内容を変更する
- ③ (スター) を押して、運転を再開する
- ●変更できる行程の内容
- → P.60 「コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容」
- (洗い) (すすぎ) (脱水) (乾燥) なしの設定には変更できません。
- 乾燥の種類は変更できません。

すすぎを ためすすぎ だけにする (ためすすぎモード設定)

①電源を入れる

② (すぎ) を約3秒間押す

乾燥運転をする とブレーカーが 落ちるとき (ヒーター弱設定)

「ヒーター弱」設定にすると、ブレーカーが落ちるの 設定 解除 記憶 をふせぐことができます。

- ① (・乾燥) を押しながら (A) を約3秒間押す
- 通常運転に比べて乾燥時間が長くなります。
- ◆ 次のコースが運転できます。

洗濯運転の「除菌脱水」コース以外 洗濯乾燥運転・乾燥運転の「標準」「メモリー」「毛布」「槽クリーン」コー スの乾燥自動とタイマー乾燥

終了ブザー音を 消す



設定 解除 記憶

設定 解除 記憶

水位を変更する

- ① *** を押して設定したい水位にする
 - → 選ばれている水位のランプが点灯します。
- 次の場合を除く洗い行程中に水位が変更でき
 - 洗い行程終了の約6~1分前 泡の多量発生が検知されて排水したあと
- コースによっては、水位が選べない場合が あります。→ P.61



設定内容の 初期化

衣類に

① (殿水) を押しながら電源を入れる

● 記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

のりづけできる量: 1.5kg以下

- ①のりを 1 L程度の水で薄める
- ②電源を入れて・強率を押し、 で「標準」コースを選ぶ
- ③ (素い) を押して「10分」、(原本) を押して「1分」に設定する
- ④ 給水が始まったら (るま) を押して一時停止し、給水を止める
- ⑤ 洗剤投入ケースの「粉末合成洗剤」を入れる場所へ薄めたのり を少しずつ入れる
- ⑥ ~3-1 を押して運転を再開する のりづけする
 - ⑦運転が終了し、衣類を取り出したら、ドラムを (・洗濯) または (・鑑) 運転の「槽クリーン」 コースでお手入れする → P.45
 - ※洗濯のりの量は、のりの説明書に従ってください。
 - のりづけした衣類は乾燥しないでください。ドラム内がのり で汚れることがあります。
 - 洗濯のりは洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、 PVAc)を使用してください。それ以外ののりは、故障の原 因となりますので使用しないでください。



設定

凍結のおそれ があるとき

●次のような処置をしてください

- ドラム・給水ホースの水を十分抜いてください。
- 排水ホースは、ホースを上下に振って水を抜いてください。
- ふろ水用給水ホースは、浴槽から出してふろ水給水継手をはずし、ホース 内の水を十分抜いてください。
- ふろ水ポンプの内部には常に水が残っていますので、洗濯乾燥機上部全体 に毛布などをかけて保温してください。
- ●給水ホース、ふろ水用給水ホースが凍結した場合
 - ホースをはずし、40℃以下のお湯につけます。 凍結したホースは無理に曲げないでください。 破損するおそれがあります。

●本体が凍結した場合

- ドラムに40℃以下のお湯を入れます。ドアを閉 めて30分程度放置したあと、ドラムが手で回せ ることを確認してください。
- ※上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる 場合は、本体内部のホース内の水が凍結しています。 乾燥運転を30分行っ たあとで、再度運転してください。



衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは

ここを調べてください

汚れ落ちが 悪い

- 洗剤量が少なくありませんか。
- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。→ P.13
 → ひどい汚れの洗濯物は「ザブザブ」コース、念入りに洗いたい洗濯物は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。→ P.24、28

黒ずむ

- ドラム式洗濯乾燥機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。
- → 色落ちしやすいもの(新しくて濃色の衣類など) は、分けて洗ってください。
- 柔軟仕上剤を入れすぎていませんか。
- → 柔軟仕上剤の入れすぎは黒ずみの原因になります。洗剤・柔軟仕上剤は 適正量入れてください。→ P.17
- → 液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。
- ※ 黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。

糸くずがつく

- タオルなどと一緒に洗濯していませんか。
- → 糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。
- → 糸くずが気になる衣類は、裏返したり、目の細かいネットに入れたりし洗濯してください。

天日干し後 タオルが ゴワゴワになる

- ドラム式洗濯乾燥機は、衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどは毛羽やループがつぶれてしまうことがあります。
- → 「柔らか」コースでの洗濯や柔軟仕上剤の使用をおすすめします。 → P.28
- → それでも気になる場合は、脱水後に30分のタイマー乾燥を行い、その後 天日干ししてください。→ P.27

乾燥後の シワ付きが多い

- 乾燥してはいけない衣類を乾燥していませんか。→ P.12
- 衣類を入れすぎていませんか。
- → 衣類の量を少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。
- 乾燥終了後に衣類を取り出さずに放置していませんか。
- → 乾燥終了後は、できるだけすみやかに衣類を取り出してください。
- 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか。
 - → 乾燥種類に「アイロン」を設定することをおすすめします。→ P.26

乾燥後 生乾きになる

- 厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。
- → 「念入り | コースを選んでください。 → P.24、30
- 衣類を入れすぎていませんか。
- 乾燥の種類が「アイロン」「低温風仕上」になっていませんか。→ P.26
- 脱水時間を短く設定していませんか。
- → しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れなおしてください。
- 糸くずフィルターや乾燥フィルターに糸くずがたまっていませんか。→ P.42

こんなときは

ここを調べてください

毛布が傷んだ

- 3kgより重い毛布を洗濯キャップ (別売) を取り付けずに洗っていませんか。→ P.35
- → 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。

縮んだ

- 衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。
- → 綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。
- → 乾燥の種類「アイロン」を使います。湿り気の残った状態で終了するので、 縮み、シワを少なくできます。 → P.26
- → 乾燥の種類「低温風仕上」を使います。乾きすぎによる縮みを防止する ために、乾く具合を低く設定しています。 → P.27

変色・苗変した

- 生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていませんか。
- → 蛍光増白剤のはいっていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白して ください。
- 柔軟仕上剤が部分的に付着した可能性があります。
- → 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。
- → 変色を回復することはできません。
- ナイロンの衣類を天日干ししていませんか。
- → 黄変を回復することはできません。

色落ち・色移りした

- 濃色の衣類で、洗ったのが初めてではありませんか。
- → 色落ちしたものを回復することはできません。
- 濃色の新しい衣類と一緒に洗っていませんか。
- → 酸素系漂白剤で漂白してください。

◆洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。





よくあるご質問

残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、 途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水 道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、 実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「見直し中」表示と「残り」表示が点滅しているときは、残り時間の見直しをしています。




◆次のような場合は、乾燥時間が長くなることがあります

- 糸くずフィルターや乾燥フィルターが 目詰まりしている
 - → お手入れをしてください。→ P.42
- 水栓をあけずに乾燥運転している→ 水栓をあけてください。
- 衣類をいれすぎている
- 脱水が不十分である
- 「ヒーター弱」設定になっている
 - →「ヒーター弱」設定を解除してください。
 - → P.48
- 洗濯機のある場所の温度が低すぎる

残り時間表示と行程表示時間 が違う

脱水時間「5分」が 点灯しているのに、 残り時間が「11分」 になるのは、脱水前 の排水やバランス修 正など、脱水以外の



動作は脱水時間に含まれていないためです。

お手入れしているのにフィル ター表示が点滅する

「フィルターお掃除」 表示は、乾燥フィル ターおよび糸くず フィルター掃除の目

- フルター お掃除 - 容量オーバーチャイルドロック 衣類片寄り 自動 | 洗剤(杯) 約

安をお知らせしています。

糸くずなどのたまり具合が少ない場合でも点滅 することがあります。

水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていませんか。
- → 洗濯物はドラム前面にあるバランスリングよりも 奥に入れてください。



◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずがついていませんか。
- → お手入れをしてください。→ P.42

◆糸くずフィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くず などが付着していませんか。



フィルター 取り付け台



→ お手入れをしてください。→ P.43

その他水もれは・・・→ P.55



ドアがあかない

- 乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがあります。
- → オープンボタンを押しながら、オープンボ タン側のドアの周囲を引くと開きます。


その他ドアがあかないときは・・・→ P.23

振動が大きい・異常音がする

◆据付状態の確認を

- 包装用ボルトが取り付けられたままではありませんか。
 - → 据付説明書で確認してください。

ボルトをはずさないと、 本体が動くことがあり 危険です。



- ガタつきがないように脚が調整されていますか。
 - → 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。 据付説明書で据付を確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…

衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがありますが、異常ではありません。

※ 1 枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…

「少量」コースで運転するか、バスタオルを 1、2 枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。







変わった臭いがする

- 乾燥時に異臭がする
- → 使用初期時は、熱によってドアパッキンや 部品から臭いを発生することがあります。 使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。
- ドラム内から異臭がする
- → 排水口から臭いが逆流している可能性があります。

定期的に排水口を清掃してください。

ご注意ください。

● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが少な い場合があります。異常ではありません。

● 洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多く なる場合があります。泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口 や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。 その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。

- 運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。 次のような場合は、ためすすぎになります。
- ・洗濯物が少ない
- · 「ためすすぎ」が設定されている → P.48
- ・すすぎ行程にふろ水を利用している
- ・脱水中に布の片寄りが発生した

こんな理由があります

ボタンの切換が できない

なぜ?

- コースによっては、水位が選べない場合があります。 → P.61
- 条件によっては、水位が選べない場合があります。 → P.48
- 運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れなおし、はじめからやりなおしてください。→ P.48

同じ重さの洗濯物でも 洗剤量表示が違う

● 洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラ ム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。

スタートすると 排水が始まる

● ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合 があります。

水位が低い

● ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長 です。異常ではありません。

ドアガラス面に 水が流れる

ガラス面に付着した泡を流すためです。

洗濯途中で 給水・排水する

- 洗濯中に水位が下がると給水します。
- 泡が多量発生すると、泡センサーが検知し、排水→給水します。

柔軟仕上剤や 水が残る

● サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常で はありません。 流れにくい柔軟仕上剤は、同量の水によく溶かしてから入れてくだ さい。

柔軟仕上剤が 流れ出てしまう 効果がない

- 柔軟仕上剤を入れすぎていませんか。
- → 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
- 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついていませんか。
 - → お手入れをしてください。→ P.46

ふろ水利用にしたのに 水道水が給水される

● ふろ水給水の前に、水栓のあけ忘れ確認とふろ水ポンプへの呼び水 として、水道水を約15~45秒給水します。

ふろ水を 給水しない

- 浴槽の中に残り湯はありますか。
- ご購入後初めてふろ水を使用していませんか。初めはふろ水ポンプ の呼び水が多いため、ふろ水を給水しないことがあります。
- ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。
- ふろ水用給水継手は、ふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。
- ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴があいたりしていません
- ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。
- ふろ水用給水ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さ が 1.5m以上ありませんか。
- → P.20「ふろ水用給水ホースの準備」

なぜ?

ふろ水が減らない

ふろ水用 給水ホースが縮む

● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に浴槽に 沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮む ことがあります。

こんな理由があります

● ドラム式洗濯乾燥機は従来の洗濯機に比べ使用水量が少ないため、

水もれする

● 水栓の形状は適していま すか。

ふろ水の使用水量も少なくなります。

- ホース継手のネジやノズ ルがゆるんでいませんか。
- 付属品ではないホース継 手を使用していませんか。
- 給水口ナットが傾いてい たり、締め付けがゆるん でいたりしませんか。
- → 傾きを確認した上で締 め付けてください。
- 給水口にごみがつまっていませんか。
- 排水ホースがはずれたり、破れたりし ていませんか。
- → 排水ホースの処理をやりなおして ください。

やり直してください。

泡立ちがひどい

(ドアやドアパッキンに 泡が付着する)

泡立ちが少ない

す。ドアをあけるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないように

排水口から 泡がでる

すすぎがシャワー にならない

- - ・「ザブザブ」「柔らか」「少量」「ドライ」「毛布」「槽クリーン」コース

必要なとき

なぜ?

こんな理由があります

注水すすぎの水位 が低い・注水すす ぎにならない

- 注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ替えてすすぎます。 水位が低く見えることがありますが、異常ではありません。 水をためてすすぐ→排水しながらすすぐ→給水しながらすすぐ →排水しながらすすぐ
- 「ドライ」コースは、注水すすぎが設定できません。

最終すすぎの水に にごりがある

- 洗剤中ゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは、すすぎの回数を増やしてください。
 - → P.39「自分でコースをつくる(「メモリー| コース)

脱水中に給水する

ドラム内の泡を流すためです。

脱水回転が いつまでも遅い

● 衣類 1 枚だけや少量(枚数)の衣類、洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。「少量」コースで運転するか、バスタオルを 1、2 枚追加するなどほかの衣類と一緒に洗濯してください。

乾燥終了したのに停止しない

- 乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、 ソフトキープ運転を行います。ドアをあけて衣類を取り出してくだ さい。
- → P.14 「洗濯のながれ |

フィルターや乾 ル 燥内部フィルターが ぬれる・色がつく

変わった音がする

- 外気の温度や運転中の湿気で乾燥フィルターや乾燥内部フィルター がぬれることがありますが、異常ではありません。
- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色がつくことがありますが、 異常ではありません。

| ● 給 | →

- ドラムを手で回すと聞こえる水音
- → 脱水時のバランスを取るために入っている液の音です。
- 給水中や洗い中に製品の下から聞こえる「ゴゴゴ」音
- → 糸くずフィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。糸くずフィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。
- ドラム高速回転時に聞こえる「キーン」音
- → モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。
- 乾燥中に聞こえる「ブーン」音
- → ファンモータが高速で回転する音で異常ではありません。
- 排水ホースから聞こえる「ボコボコ」音
- → 排水途中で空気と水が混ざったときに発生することがありますが、異常ではありません。
- 給水中や洗い中に本体の下から聞こえる「ウーン」音
- → 循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。
- 洗い時や脱水時に聞こえる異常音
- → マッチ棒、ヘアピン、金属物が洗濯物に混入していないか確認してください。
- → 起動時の「コンコン」音は、回転数を制御する音で、異常ではありません。

なぜ?

こんな理由があります

初めて使用するとき **排水ホース・ 糸くずフィルター から水が出る**

● 工場の性能テスト時の残水です。

鉄さびを多く 含んだ水が出る

- 断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむ場合があります。
- → 白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。

テレビやラジオに 雑音がはいる

洗濯機をテレビやラジオから3m以上離して設置してください。

照明がちらつく

運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情による ものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。

運転しない

- 停電していませんか。
- 電源プラグはきちんとコンセントに差し込まれていますか。
- 電源「入」を押しましたか。
- 予約待機中ではありませんか。
- 表示部に [C21] [C25] [C26] の表示がでていませんか。
- → P.58「こんな表示が出たら」

ブレーカーが すぐ切れる

- 電源は15アンペア以上で、洗濯機単独で使用していますか。
- ほかに電気製品を使っていませんか。

脱水時間が 変更できない

- 次の場合、脱水時間の変更はできません。
- ·「洗濯乾燥」運転→ P.24
- · 「柔らか | コース、「少量 | コース、「除菌脱水 | コース → P.28

本体が熱くなる

乾燥運転中や乾燥運転終了後は、本体(上部など)が熱くなることがありますが、異常ではありません。

表示が "O:00" で点滅する

- お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談 ください。
- → P.64「保証とアフターサービス」
- 現在時刻の記憶は消えますが、通常の運転はできます。

※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

こんな表示が出たら



表示/状況

点検箇所/対処方法

排水ホース・排水口の状態を点検し、(ステー)を押してください。

- 排水ホースが正しく取り付けられていますか。
- 排水ホースを倒してありますか。
- 排水ホースが凍結していませんか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水ホース先端のスリーブが水につかっていませんか。
- 排水ホースや排水口に砂、どろ、糸くずなどがつまっていませんか。
- 糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。
- → P.43「お手入れ」

乾燥行程中にこの表示が出た場合は、点検後に電源を入れなおし、脱水 運転→乾燥運転してください。

→ P.38 「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」



排水できない

ドアを閉めて(ペート)を押してください。



乾燥フィルターが はずれている

乾燥フィルターを取り付けてください。 → P.42 「運転後、毎回お手入れ」



がはずれている

糸くずフィルターを取り付けてください。

→ P.43 「運転後、毎回お手入れ」



給水できない

次のような状態になっていないか点検し、つかっを押してください。




- 水栓が閉じたままになっていませんか。
- 給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。
- 水道が凍結したり断水したりしていませんか。
- 給水口の網にごみがたまっていませんか。
- 極端に水道水圧が低くありませんか(毎分約3L以下)。

点検してもなおらない場合は、絶対にドアをあけないでください。あけ ると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。



次のような状態になっていないか点検し、(※注)を押してください。



- 水栓が閉じたままになっていませんか。
- 給湯機を使っていませんか。

表示/状況

乾燥容量オーバー カビプロテクト時 ドラム内に衣類が 残っている

点検箇所/対処方法

- 乾燥容量に対して衣類を入れすぎていませんか。
- → (%)を押して一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れなおして、 再度運転してください。
- ※「毛布」コースおよび乾燥時間を設定したときは、容量オーバーが検知さ
- カビプロテクト運転時に洗濯物がドラムに残っていませんか。
- → 洗濯物をドラムから取り出してください。

脱水ができない

- 重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけ を脱水していませんか。
 - → 重い衣類を取り出して(%)を押してください。
 - → 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、「少量」コースで運転 してください。
- → 洗濯ネットには衣類を入れすぎないようにし、できるだけ小分けにしてく ださい。
- 本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 洗剤量が多すぎませんか。
- 排水口にゴミなどが詰まっていませんか。

ドラム内の温度が 高い

- ドラム内が高温になっていませんか。
- → 続けて運転する場合は、(¾)を押してください。
- 運転中に一時停止していませんか。
- この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。
- → ドアをあけたいときは、ドアロック表示が消灯するまでお待ちください。

強制的にドアロック されている

- 強制的にドアロック(チャイルドロック)していませんか。
- → ドアをあけたいときは、チャイルドロックを解除してください。
- → P.22「ドアの開閉とドアロック」

ドラム内に水が 残っている

- ドラム内に水が入っていませんか。
 - → 続けて運転する場合は(%)を押してください。
- → 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。
- 洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。
- → 続けて運転する場合は(%)を押してください。
- → ドアをあけたいときは、電源を入れ直し、脱水だけの運転をしてドラム内 の水を排水してください。
 - → P.23 「ドアがあかないとき」

「E」と「数字」が表示されたときは故障です。

電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

→ P.64 「保証とアフターサービス」

必要なとき

コースの所要時間(目安)、運転内容と変更できる内容



		容量	自動洗濯乾燥	 燥 の内容 (室		320℃の場合)	所要時間				 内容	
運転内容	コース	(以下)	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	乾燥(約)	(約)	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
	標準	6.0kg	14~17分	20	5分	90~250分	125~300分	自動、高、中、低		*1 1回 ため		
	軽い汚れ	6.0kg	4~7分	20	5分	90~250分	115~285分	自動、高、中、低		1回注水 注水 2回 シャワー ため		※2 乾燥自動、
洗濯乾燥	ザブザブ	2.0kg	30分	30	5分	90~175分	155~240分	自動のみ	5 ~ 30 分 (1 分単位)、 または洗いなし	2回注水 シャワー 注水 3回 シャワー ため ため 3回注水 シャワー 注水 注水	自動のみ	低温風仕上、アイロン、
● <u>洗乾</u>	念入り	6.0kg	20~23分	3~40	5分	120~300分	155~360分	自動、高、中、低		4回 シャワー ため ため ため 4回注水 シャワー 注水 注水 注水	山到。少少	10~90分 (10分単位)
	少量	2.0kg	14分	20	5分	90~175分	125~225分	自動のみ		またはすすぎなし *「ザブザブ」「少量」「毛布」 コー		
	毛布	3.0kg	35分	30	5分	205分	330~350分	自動のみ	5~35分 (1分単位)、 または洗いなし	スは「シャワー」が「ため」に なります。		自動のみ
	槽クリーン		つけおき 120分	40	5分	70分	245~255分	自動のみ				
	標準	9.0kg	14~17分	20	4分		40~50分	自動、高、中、低				
	軽い汚れ	6.0kg	4~7分	20	4分		25~40分	自動、高、中、低		※1と同じ*「ザブザブ」「柔らか」 「少量」「毛布」コースは 「シャワー」が「ため」に なります。	1 ~ 9 分 (1 分単位)、 または脱水なし	
	ザブザブ	2.0kg	30分	30	4分		60~70分	自動のみ	·			
	念入り	9.0kg	20~27分	3~40	7~8分		60~90分	自動、高、中、低	5 ~ 30分 (1分単位)、 または洗いなし			
洗濯	柔らか	4.5kg	14~17分	20	15分		45~65分	自動のみ				
(• 洗濯)	少量	2.0kg	14分	20	15分		45~60分	自動のみ			自動のみ	
	除菌脱水	6.0kg	14~17分	20	65~85分		90~125分	自動、高、中、低				
	ドライ	1.5kg	6分	30	4分		40~55分	自動のみ	1~10分 (1分単位)、または洗いなし	1回、2回、3回、またはすすぎなし	1~6分 (1分単位)、 または脱水なし	
	毛布	4.7kg	35分	30	5分		100~120分	自動のみ	5~35分 (1分単位)、 または洗いなし	※1と同じ	1~9分 (1分単位)、 または脱水なし	
	槽クリーン		つけおき 120分	40	5分		175~185分	自動のみ				
	標準	6.0kg				90~340分	90~340分					※2と同じ
	念入り	6.0kg				120~390分	120~390分					自動のみ
乾燥	毛布	3.0kg				210~240 分	210~240分					自動のみ
• 乾燥	ソフト乾燥	0.4kg				設定内容による	設定内容による					30~90分(10分单位)、
	ソフト乾燥 (除菌消臭)	1.0kg				設定内容による	設定内容による					120分
	槽クリーン					70分	70分					

必要なとき

別売部品


ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。 (標準価格は2009年8月現在: 税込)

マノナロキに	並口々	如ロコード, ジタ	/描准/[#] 技
こんなときに	部品名	部品コード・形名	/ 惊华灿怡
据付場所に防水パンがないとき ※気温が高く水温が低い場合、本体が結 露して床面をぬらすことがあります。	洗濯機トレー	TZ-20	3,360円
弱い床に設置するとき	補強板A (600×650×71)mm 補強板B (630×630×21)mm 補強板C (790×630×21)mm 補強板D (890×630×21)mm	TW-R630 TW-R790	12,600円 8,400円 8,400円 8,400円
本体を水平に調整するとき	脚キャップ	42006237	735円
排水ホースを延長したい とき	延長排水ホース(1.0m) で	42040746	1,050円
	真下排水パイプ	0.2m:THP-20.4m:THP-3	1,470円 1,470円
排水口が洗濯機の下にあるとき	高さ調整板	TW-AS3	2,415円
	かさ上げ脚	TW-AS5	9,450円
給水ホースを延長したいとき ※ 付属品の給水ホースに継ぎ 足して使用してください。	給水延長ホース	0.5m:42040662 1.0m:42040663 2.0m:42040664 5.0m:42040665	1,575円 1,785円 2,520円 4,095円
自在水栓、万能ホーム水栓に ホース継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント 🎉 🎏	CB-J6	2,520円
水栓の位置が低く、本体に 当たるとき	壁ピタ水栓	CB-L6	6,825円
洗濯乾燥機専用に水栓を 設置したいとき	分岐水栓	JB-11	2,100円
3kg以上の重さの毛布を 洗濯するとき	洗濯キャップ	TW-CP500	1,260円
ふろ水用給水ホースのフィル ターが詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホース フィルター 黒	42044562	263円
ふろ水用給水ホースの長 さが足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付 (7m)	42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷め てしまうおそれがあるとき	保護スリーブ	42040658	525円
糸くずフィルターが破損 したとき	糸くずフィルター	42044734	840円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品:排水ホース 0.75ml 本 /排水ホースバンド2個	THB-100	3,675円
乾燥フィルターが破損したとき ※ 本体色により部品コードが異なります。	乾燥フィルター	W色 42044735 C色 42044736	2,310円
ドラムを掃除するとき	洗濯槽クリーナー (塩素系)	90004003	2,100円

点字および操作音

◆点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。 カタカナで記載しているのが点字内容です。



◆操作音

ダイヤルを回したり、ボタンを押したりする とブザーが鳴ります。

- ダイヤルやボタンを操作すると「ピッ」とブザー が鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音が鳴ります。
- (素が) (すます) (素がない場合「ピピッ」と 鳴ります。

◆各ボタンの起点

- (• 洗濯) (• 洗乾) (• 乾燥):「標準」コース
- (素い):5分(「ドライ」コースは1分)
- (ਭੁਰੁ<u>ਵ</u>) :] 🗖
 - (腕水):1分
- (乾燥):自動設定 ● (予約): "○:○○"
- ★位:自動設定

• 🔊 : 設定なし

本 体

	 ドラム式全自動電気洗濯機		隼 洗	濯容	量	9.0kg (乾燥時の布の質量)
種類		標	準 脱	水容	量	9.0kg (乾燥時の布の質量)
	除湿形電気衣類乾燥機	標	隼 乾	燥容	量	6.0kg (乾燥時の布の質量)
電源	AC 100V 50Hz - 60Hz 共用	標	準	水	量	30L
電動機の消費電力	140W	標	準 使	用水	〈量	洗濯時 68L
電熱装置の消費電力	強 1250W /弱 800W	水	道	水	圧	0.03 ~ 1 MPa (0.3 ~ 10kgf/cm²)
乾燥最大消費電力	1390W	洗	濯	方	式	ドラム式
製品の質量	69kg	乾	燥	方	式	除湿形回転ドラム式(水冷式)
外 形 寸 法	幅 655mm ×奥行 714mm ×高さ 1040mm					

ふろ水ポンプ(本体に内蔵)

電源	AC 100V 50Hz - 60Hz 共用	+=	-lv	旦	12L/分
消費電力	40W	扬	水	里	(実揚程 1 m、ホース 4 m のとき)

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フ<u>リーダイヤル</u>

യ് 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- この東芝電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付 しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳しくは、保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは(出張修理)

52ページ~59ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。

◆保証期間中は

保証書の既定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。

・技術料:故障した商品を正常に修復するための料金

・部品代:修理に使用した部品代

・出張料:商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆ご連絡いただきたい内容

品名	洗濯乾燥機
形名	TW-G500L/TW-G500R
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
	TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!

このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ・ドラムが止まりにくい。
- ホースなどから水もれする。
- ・こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- ・本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ・据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ・電源を入れても動かないときがある。
- ・電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・その他の異常・故障がある。

東芝ホームアプライアンス株式会社

アプライアンス事業部

J247050601-1